

鐘のご使用について



左図の赤点線部分は内側にある鐘を鳴らすための丸い玉部分とそれを吊るす棒部分を表しています。緑丸で囲んだ※印部分は上記を本体とつなぐ部分になり、ネジきりで接続されております。ご使用に伴い、鐘の振動によりネジが緩みますので定期的に締め直しをお願い申し上げます。

お問い合わせ先
栃木県宇都宮市西川田本町3-24-17
ジャービス商事株式会社
電話 028-615-2666
FAX 028-615-2662